

Bedienungsanleitung

Elektromechanisches Quarzwerk: K 018.020 / Retrograde
Betriebstemperatur: -5 bis +50°C / Batterie: SR920SW


KronSegler®

Kronsegler GmbH
Hauptstr. 19
01768 Glashütte/Sa.

Tel. +49 (0)351 810 63 992
Fax. +49 (0)351 268 53 38

www.kronsegler.de
service@kronsegler.de



Einstellung:

Alle Anzeigen werden mittels der Krone gestellt. Bitte bedienen Sie die Krone vorsichtig, vermeiden Sie zu starke Krafteinwirkung beim Herausziehen.

Bitte stellen Sie das Datum nicht, wenn die Uhr zwischen 21 Uhr und 01 Uhr anzeigt, da das Werk in dieser Zeit seine Schaltfunktionen aktiviert und bei Eingriff beschädigt werden kann. Wenn Sie in dieser Zeit die Einstellung vornehmen wollen, verstellen Sie bitte vorher die Uhr in einen anderen Zeitbereich.

- 1) Einstellen der Uhrzeit, der 24h-Anzeige und des Wochentages: Krone Position 3 durch drehen im Uhrzeigersinn (rechts herum)
- 2) Einstellen des Datums: Krone Position 2 durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn (linksherum)

Hinweise zur Wasserdichtigkeit (5 ATM nach DIN 8310):

5 ATM | 40M: Normale Wasserbeständigkeit. Die Uhr ist beständig gegen Spritzer, Schweiß, Regentropfen usw. Im alltäglichen Gebrauch problemlos nutzbar.

Waschen, Spritzen, starkes Schwitzen, Regen usw.:	ja
Schwimmen:	nein
Schnorcheln, Tauchen:	nein

Vorsicht! Schwachstellen sind Uhrglas, Krone und Drücker. Vermeiden Sie starke Schlagbeanspruchung. Bitte ziehen Sie die Krone bzw. bedienen Sie die Drücker nicht wenn die Uhr nass oder feucht ist. Grundsätzlich ist die Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene Dichtungen der natürlichen Alterung und dem Verschleiß unterliegen.