

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

KORREKTUR-MODUS **B**

Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

Normale Gangstellung und Handaufzug
Schnellkorrektur des Datums des Tages (opt.)
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

D

KronSegler®

KRONOMAT 7750
Ref. KS 2005
(Ohne Taganzeige)

Kronsegler GmbH
Hauptstr. 19
01768 Glashütte/Sa.

Tel. +49 (0)351 810 63 992
Fax. +49 (0)351 268 53 38

www.kronsegler.de
service@kronsegler.de

ZEITMESSUNGS-MODUS **C**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP Ablesen der Zeit - 2 Stunden - 10 Minuten - 8 Sekunden 2
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen

Stellkrone in Position I
X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

DISPLAY **A**

Watch hands

SETTINGS **B**

Crown 3 positions

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.

Normal running of watch and hand-winding
Rapid correction of date of day (opt.)
Position for setting the time with stop second and correction of the date at every passing of midnight

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

GB

KronSegler®

KRONOMAT 7750
Ref. KS 2005
(No Day)

Kronsegler GmbH
Hauptstr. 19
01768 Glashütte/Sa.

Tel. +49 (0)351 810 63 992
Fax. +49 (0)351 268 53 38

www.kronsegler.de
service@kronsegler.de

TIMING MODE **C**

Simple timing function

START 1
STOP Read time - 2 hours - 10 minutes - 8 seconds 2
Reset to zero 3
Setting crown in position I

1 to 3 order of functions

TIMING MODE **D**

ADD function

1 START
2 STOP Read
3 RESTART
4 STOP Read
5 RESTART
6 STOP Read

Setting crown in position I
X Reset to zero

1 to X order of functions