

Bedienung

Automatikwerk: K 028.021 / Datum / 21 Rubine



Kronsegler GmbH
Hauptstr. 19
01768 Glashütte/Sa.

Tel. +49 (0)351 810 63 992
Fax. +49 (0)351 268 53 38

www.kronsegler.de
service@kronsegler.de

Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.



Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes.

Hinweise zur Wasserdichtigkeit
(5 ATM nach DIN 8310):

5 ATM | 40M: Normale Wasserbeständigkeit. Die Uhr ist beständig gegen Spritzer, Schweiß, Regentropfen usw. Im alltäglichen Gebrauch problemlos nutzbar.

Waschen, Spritzen, starkes Schwitzen, Regen:	ja
Schwimmen:	nein
Schnorcheln, Tauchen:	nein

Vorsicht! Schwachstellen sind Uhrglas und Krone. Vermeiden Sie starke Schlagbeanspruchung. Bitte ziehen Sie die Krone nicht wenn die Uhr nass oder feucht ist. Grundsätzlich ist die Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene Dichtungen der natürlichen Alterung und dem Verschleiß unterliegen.

Weitere Hinweise:

Lassen Sie Ihre Automatikuhr regelmässig warten. Niemals in der Nähe von Magneten lagern. Ein Uhrenbeweger sollte vorhanden sein.