



Einstellung einer Butterfly-FaltschlieÙe und der Bandlänge

Das Lederband wird durch einen Dorn fixiert, der sich auf einer Platte am Ende der aufgeklappten Butterfly-FaltschlieÙe befindet. Die Platte ist durch ein Scharnier befestigt und lässt sich nach unten aufklappen.



Die lange Lederbandseite wird durch das aufgeklappte Schließenende geschoben, der Dorn durch ein Loch im Band geführt und das Scharnier zusammengeklappt. So bleibt die lange Lederbandseite dauerhaft mit der SchlieÙe verbunden. Die Uhr legt man durch Überstreifen über das Handgelenk und Zusammenklappen beider Seiten der Butterfly-FaltschlieÙe an. Ein fühlbares Klicken zeigt den Zusammenhalt der SchlieÙe am Mittelteil an. Durch Drücken der beiden seitlichen Drücker öffnet man die SchlieÙe wieder.